








快速選型表

螺絲夾籠連接







							
型號		DA 2.5 / 5	D 4 / 6	D 6 / 8	MA 2.5 / 5.D2	M 4 / 6.3A	M 4 / 6.4A
厚度 (mm)		5	6	8	5	6	6
額定線徑 (mm²)		2.5	4	6	2.5	4	4
 標準型	型號：	DA 2.5 / 5	D 4 / 6	D 6 / 8	MA 2.5 / 5D2	M 4 / 6.3A	M 4 / 6.4A
	訂貨號：	0215 486.17	0215 116.13	0215 118.25	0115 490.13	0115 468.20	0115 479.23
 中性線型	型號：	MA 2.5 / 5.N	M 4 / 6.N	M 6 / 8.N	MA 2.5 / 5.D2N	M 4 / 6.3A.N	M 4 / 6.4A.N
	訂貨號：	0125 486.05	0125 116.01	0125 118.13	0125 490.15	0125 468.22	0125 479.25
 接地型	型號：	MA 2.5 / 5.P	M 4 / 6.P	M 6 / 8.P	-	M 4 / 6.3A.P	M 4 / 6.4A.P
	訂貨號：	0165 488.27	0165 113.16	0165 114.17		0195 637.12	0195 638.23
 邊片	型號：	FEM6	FEM6	FEM6	FEM6D	FEM3A	FEM4A
	訂貨號：	0118 368.16	0118 368.16	0118 368.16	0118 499.23	0116 576.15	0116 629.22
 電流隔板	型號：	SCMA5	SCM6	SCM6	SCMA5D	SCM6	
	訂貨號：	0116 728.25	0113 003.10	0113 003.10	0116 720.21	0113 003.10	
 端子隔板	型號：	SCF6			-		
	訂貨號：	0118 707.03					
 短路條 IP20 10路	型號：	BJMI5 (10)	BJMI6 (10)	BJMI8 (10)	BJMI5D (10)	BJMI6 (10)	
	訂貨號：	0176 282.23	0176 667.04	0176 673.02	0178 740.11	0176 667.04	
 梳型短路條 10路	型號：	BJMI5 (10)	BJMI6 (10)	BJMI8 (10)	BJMI5D (10)	BJMI6 (10)	
	訂貨號：	0113 544.12	0113 548.26	0163 313.24	0113 544.12	0113 548.26	
 煞車擋板	型號：	BAM2					
	訂貨號：	0206 351.16					
 端子條標識座	型號：	PEBM（放在BAM上，對端子條進行標識）					
	訂貨號：	0113 084.01					
號碼牌	型號：	RC510	RC610	RC810	RC510	RC610	RC610
	訂貨號：	（空白號碼牌及印字號碼牌的訂貨號請詳第6/3頁）					

快速選型表

螺絲夾籠連接

1

快速選型表








							
型號		M 10 / 10	M 16 / 12	M 35 / 16	M 70 / 22	M 95 / 26	
厚度 (mm)		10	12	16	22	26	
額定線徑 (mm²)		10	16	35	70	95	
	標準型	型號：	M10/10	M16/12	M35/16	M70/22	M95/26
		訂貨號：	0115 120.17	0115 129.14	0115 124.07	0115 216.13	0115.556.10
	中性線型	型號：	M10/10.N	M16/12.N	M35/16.N	M70/22.N	M95/26.N
		訂貨號：	0125 120.11	0125 129.16	0125 124.01	0125 126.15	0125 556.12.P
	接地型	型號：	M10/10.P	M16/12P	M35/16.P	M70/22.P	M95/26.P
		訂貨號：	0165 115.10	0165 130.23	0165 111.14	0399 024.23	0399 176.00
	邊片	型號：	FEM6	FEM12	FEM16	FEM22	-
		訂貨號：	0118 368.16	0118 618.01	0118 233.27	0113.065.15	
	電流隔板	型號：	SCM6	-	-	-	-
		訂貨號：	0113 003.10				
	端子隔板	型號：	SCF6	SCF12	-	SCF22	-
		訂貨號：	0118 707.03	0113 102.10		0113 851.16	
	短路條	型號：	BJMI10 (10)	BJMI12 (10)	BJMI16 (10)	-	
	IP20 10路	訂貨號：	0176 679.10	0179 631.03	0206 221.04		
	煞車擋板	型號：	BAM2				
		訂貨號：	0206 351.16				
	端子條標識座	型號：	PEBM（放在BAM2上，對端子條進行標示）				
		訂貨號：	0113 084.01				
	號碼牌	型號：	RC610 或 RC810				
		訂貨號：	（空白號碼牌及印字號碼牌的訂貨號請詳第6/3頁）				

entrelec® 螺絲夾籠系列同時提供許多其它的接線端子，以滿足任何一種應用：

- 三層感測器接線端子
- 帶閘刀開關接線端子
- 保險絲接線端子
- 雙層開關接線端子
- 電流測試接線端子
- 帶PCB插頭接線端子
- 熱電耦接線端子
- 大電流接線端子

快速選型表 -- 其它端子

螺絲夾籠連接

		保險絲端子	開關端子	電流測試端子		微型端子	
							
型號		M 4/8.SF	MA 2.5/5.SNB	M 6/8.ST1	M 6/8.STA	DR 1.5/5.1	DR 4/6.1
訂貨號		0115 657.25	0115 504.15	0115 237.10	0115 359.02	0112 086.02	0110 491.17
厚度 (mm)		8	5	8	8	5	6
額定線徑 (mm ²)		4	2.5	6	6	1.5	4
	型號：	FEM 8S	FEM 6	FEMT 2	FEMSTA	FEDR 5	FEDR 61
	訂貨號：	0116 951.15	0118 368.16	0113 629.27	0116 979.21	0117 318.23	0117 600.03
	型號：	FC2	-	FC4 (直徑4mm)		FC2	
	訂貨號：	0007 865.26		0167 860.01		0007 865.26	
 10路	型號：	PC 81(10)	-	PC 8(10)		PC 51(10)	PC 61(10)
	訂貨號：	0173 523.11		0163 313.24		0167 908.06	0163 311.22
	型號：	電流測試端子通過中心滑塊進行開斷連接。		1) BJS 8 20路 1) EV8S	-	1) BJS 8 20路 2) EV5D	-
	訂貨號：			1) 0174 789.05 2) 68 401.03		1) 0117 652.06 2) 0167 900.02	
	型號：	電流測試端子通過中心滑塊進行開斷連接。		BP 8.A4		-	
	訂貨號：			0173 888.20			
	型號：	4mm直徑的測試插口：M6 / 8.ST1 帶兩個獨立的測試插座，推薦使用。		AJS 9	-	-	
	訂貨號：			0179 726.02			
	型號：	電流測試端子通過中心滑塊進行開斷連接。		PCS 2	-	-	
	訂貨號：			0199 871.21			
	型號：	電流測試端子通過中心滑塊進行開斷連接。		PCS 4	-	-	
	訂貨號：			0199 870.04			
	型號：	BAM2				BADRL	
	訂貨號：	0206 351.16				0199 420.21	
	型號：	PEBM (放在BAM上，對端子條進行標示)				-	
	訂貨號：	0113 084.01					
號碼牌	型號：	RC810	RC510	RC810		RC55	RC65
		(空白號碼牌及印字號碼牌的訂貨號請詳第6/3頁)					

電流測試端子的附件：

- 1個BJS8(20)需要配合20個EV8同時使用，另有其他回路：
BJS8(2)—0164581.13BJS8(3)—0164582.14BJS8(4)—0164583.15
- 一個PCS2需要配合2個AJS9同時使用。1個PCS4配合4個AJS9同時使用。
- 當使用BJS8和EV8S時，需卸下M6/8.ST1端子一邊的測試套筒，並需切割套筒旁邊的塑膠小方塊。
而當使用AJS9時，需卸下M6/8.ST1端子一邊的測試套筒。